



Titanium TEKAGI

手鉤

Metal Link Corp.

メタルリンク株式会社

info@metallink.co.jp

www.metallink-titanium.com

TranTixxii
DESIGNING TITANIUM

取扱説明書

ご使用の際にはこの取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

不適切な取扱いは事故につながります。

使用する方はこの取扱説明書を必ず保管して下さい。

使用前の準備

- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には使用せず、メタルリンク㈱までお問い合わせ下さい。
- ご使用前には食品用中性洗剤にて洗浄してからご使用下さい。
- 鉤及び本体に破損やガタツキがないか安全を確認してから使用して下さい。
- 出荷時、鉤の先端部は粗削りの状態となります。ご使用になる前に、先端部の調整を実施して下さい。

使用上の注意

- 製品の用途以外の目的には使用しないで下さい。
- 火のそばや高温になる場所に置かないで下さい。金属が高温になり、やけどの原因になります。
- 手足を傷つけないように注意して使用して下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。子供が使用する場合は、管理者が必ず付き添い、注意して使用して下さい。
- 水及び海水の中、及び濡れた状態で放置しないで下さい。錆びの原因になり鉤の強度が低下します。
- 製品に変形、割れが発生した場合、使用用途以外に強い衝撃が製品に加わった場合は継続し使用しないで下さい。

お手入れ・保管について

- 使用後は汚れをよく落とし、水分を拭き取って下さい。
- 洗浄後、鉤部に食用油を塗布、漬け置く事で錆びの防止になります。
- 鉤の刃先が人に当たらない様に保管して下さい。

鉤・ボルト 交換の手順 注意事項

1. ねじ部を洗浄し、水分を拭き取って下さい。
2. ねじ部に熱を加えます。(ホットガン、ガストーチ推奨)
3. ヘックスローブ/M8・工具を使用しねじを緩めます。
※ボルトは高強度で締結しています。無理やりねじを回すと破損します。
※加熱部が高温になっています。やけどに注意して下さい。
4. 鉤に残っているボルト締結材をキレイに除去して下さい。
※加熱部が高温になっています。やけどに注意して下さい。
5. 使用済みのボルトは絶対に使用しないで下さい。
※緩み止め材が無くなっていますので、使用時にボルトの緩みが発生します。事故につながる恐れがあります。
6. 鉤の取付け方向を確認し、鉤を本体へ差し込みボルト位置を合わせてボルトを仮締めして下さい。
7. ボルトを正規の位置まで締結して下さい。
8. 本体と鉤にガタツキがないかを確認して下さい。

対象品番

品番：8AK-K35001M1

品番：8AK-K45001M1

品番：8AK-K60001M1

品番：8AK-K10001M1

品番：FH0S-801MK01

品番：MXS0-08-050

<作業前の準備と注意>

作業の際には、やけど、ケガに十分に注意して下さい。

顔手足胴体を保護する器具、衣服を着用して下さい。

交換作業を行う場所に可燃物を置かないで下さい。

Metal Link Corp.

メタルリンク株式会社

info@metallink.co.jp

www.metallink-titanium.com